

# Bomba dosadora série **GA**



Foto ilustrativa do modelo GA200-AX-D

## Características:

- Princípio de funcionamento: bombeamento peristáltico, autoescorvante.
- Vazão: até 300 l/h.: Opções até 600 l/h.
- Altura de sucção: Opções até 1000 cm.
- Elevação: Opções até 50 mca.
- Vácuo 650 mmHg.
- Braço portaroletes: de 2 roletes.
- Rotação do braço portaroletes: até 115 RPM.
- Mangueira peristáltica, opções: Silicone, Chemgum®, Neoprene®, PVC, Viton®.
- Temperatura de trabalho para cabeçote/mangueira, opções: - 20°C até + 110°C.

- Motor de corrente alternada e ventilação forçada.
- Alimentação: 230/380 Vca trifásico.
- Gabinete: Aço com guarnição de borracha, pintura epoxy.
- Abertura do gabinete: porta com dobradiça e trinco giratório.
- Dimensões em mm: L 300, A 200, P 140 ( com bomba, 200 ).
- Peso: até 8000 gr., dependendo da configuração.
- Equipamento 100% nacional, fabricação e tecnologia Provitec.

## Opções de acionamento:

- 100 - ON / OFF com vazão fixa, alimentação 12 ou 24 Vcc.
- 200 - ON / OFF com vazão fixa, alimentação 230, ou 380 Vac, trifásico.
- 4000 - ON / OFF com vazão regulável eletronicamente, (motores Vcc).
- 9000 - ON / OFF com vazão regulável por inversor de frequência.
- MT-D - ON / OFF com timer digital integrado até 999 minutos.
- AX-D - ON / OFF com timer digital cíclico integrado até 999 minutos.

## Opcionais sob encomenda:

- Chave reversora de sentido de rotação.
- Timer digital com teclas de seleção de 0 a 99 segundos, resolução 0,1 seg.
- Borboletas de inox para fechamento da tampa frontal (5 unid).
- Sensor de falta de produto com alarme audiovisual.
- Sensor de proximidade fotoelétrico.
- Interruptor de pedal com capa protetora para o pé. IP65.
- Contador/totalizador de giros com 6 dígitos, sem 'Reset'.
- Contador/totalizador de giros com 6 dígitos, com 'Reset'.
- Fechadura do gabinete com chave.
- Alça para transporte da bomba.



**Sistemas de Controle e Dosagem**

www.provitec.com.br e-mail: dosologia@provitec.com.br  
0xx-11-5660-8082